

# Utilizza i multifunzione Ricoh in tutta sicurezza



Per quanto riguarda il contenimento della diffusione del coronavirus (COVID-19), qui di seguito sono disponibili le linee guida per la pulizia degli schermi e del pannello comandi dei multifunzione Ricoh. Per ulteriori informazioni sulla disinfezione, suggeriamo di verificare le indicazioni e le raccomandazioni fornite dalle autorità sanitarie.



E' consigliato indossare guanti durante la pulizia e la disinfezione delle superfici.

Spegnere il dispositivo utilizzando l'interruttore di alimentazione principale.



Per pulire il dispositivo utilizzare SOLO un panno antistatico in microfibra privo di lanugine. Spruzzare il liquido detergente sul panno non sul multifunzione. NON usare carta asciugamani. Inumidire solo con un disinfettante contenente almeno il 70% di alcool isopropilico.

Il multifunzione, incluso il pannello comandi, non è impermeabile. NON spruzzare direttamente sulla superficie del dispositivo (si danneggiano i componenti interni). NON utilizzare detergenti con candeggina, ammoniacca, solventi detergenti aggressivi, solventi organici, acidi o alcali. Utilizzare solo liquidi per la pulizia a base di alcool (minimo 70%).



Pulire delicatamente le superfici esterne e le zone che vengono toccate con un panno inumidito. NON pulire l'interno del dispositivo con detergenti.

I guanti devono essere eliminati dopo ogni pulizia. Lavarsi le mani subito dopo.



Terminata la pulizia, verificare che tutte le superfici siano completamente asciutte prima di riaccendere il dispositivo. Non deve essere presente alcun residuo di liquido prima di riavviare la periferica.